LINERWASTE

Curing times for Linerwaste epoxy					
Temperature	**Fast**	**Medium**	**Slow**	**Fast Thick**	**Medium Thick**
+10	6h	12h	16h	5h	11h
+20	3h	6h	8h	2.5h	5.5h
+30	90min	3h	4h	75min	2.15h
+40	45min	1.5h	2h	40min	65min
+50	25min	45min	1h	20min	35min
+60	15min	23min	30min	10min	18min
+70	7.5min	12min	15min	5min	9min

Working time for Linerwaste epoxy					
+10	30min	70min	100min	30min	70min
+20	15min	35min	50min	15min	35min
+30	7.5min	17min	25min	7.5min	17min

All times are guideline times and depend on ambient factors!

Linerwaste epoxy is highly reactive and larger quantities of leftover epoxy must be divided into smaller volumes.